

# Клавиатура с кабелем HMXXXX INNOVERT





## ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ:

- ISD mini PLUS до 37 кВт (включительно)
- IVD...E до 45 кВт (включительно)
- IDD mini PLUS

## Артикулы для заказа:

HM000,5 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 0,5 м
HM001 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 1 м
HM001,5 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 1,5 м
HM002 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 2 м
HM002,5 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 2,5 м
HM003 INNOVERT	Клавиатура с кабелем соединения 3 м



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Клавиатура - 1 шт.
- Кабель для подключения клавиатуры - 1 шт.
- Комплект для крепления клавиатуры: винты - 2 шт., монтажные скобы - 2 шт.

Доступны клавиатуры с кабелями более 3 м с шагом 0,5 м по запросу.

# Клавиатура с кабелем HMXXXX INNOVERT

# INNOVERT




## ОПИСАНИЕ КНОПОК И ИНДИКАЦИИ:

1. Потенциометр: устанавливает заданную частоту.
2. Кнопка ПУСК/СТОП: запуск и остановка ПЧ.
3. Кнопка изменения значения: выбор параметра и изменение его значения.
4. Кнопка ВВОД/ЭКРАН: переключение отображаемых на дисплее величин, переход от одного разряда дисплея к другому, вывод на дисплей значения параметра и запоминание этих значений при нажатии и удержании дольше 2 сек.
5. Кнопка ПРОГ/СБОРС: короткое нажатие - вход в меню параметров, нажатие дольше 2 сек. - сброс ошибки.
6. Светодиодные индикаторы режимов работы: ПУСК/ВПР/НЗД/СТОП.
7. Дисплей: отображает частоту заданную и выходную, ток, программируемые параметры.

## СПОСОБ МОНТАЖА:

- накладной



- врезной

